

INVOLIGHT

LED PAR 64 24*3Вт

усиленный, RGB



SUPERSPOT300

ИНСТРУКЦИЯ

СИМВОЛЫ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К БЕЗОПАСНОСТИ



Этот символ, где бы ни был размещен, сообщает о наличии опасного высокого напряжении внутри устройства, способного привести к электрическому удару



Этот символ, где бы ни был размещен, сообщает о необходимости изучения руководства по эксплуатации.



Контакт заземления.



Переменный ток/напряжение.



Опасный контакт.

ON: указание включить аппарат.

OFF: указание выключить аппарат, из-за применения одноконтактного выключателя отсоедините шнур питания во избежание удара электрическим током перед удалением защитной крышки.

WARNING: указание на то, что надо быть внимательным во избежание опасности для здоровья.

CAUTION: указание на то, что аппарат потенциально опасен для здоровья.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

• Блок питания

Перед включением убедитесь, что напряжение питания в сети соответствует указанному на блоке питания. Отключайте аппарат от сети, если долго его не используете.

• Коммутация электропитания

Коммутация электропитания должна осуществляться высококвалифицированным специалистом. Используйте только готовые к работе шнуры фабричного изготовления.

• Не снимайте никаких защитных крышек

Внутри прибора применяется высокое напряжение, во избежание удара электрическим током не снимайте никаких крышек при подключенном блоке питания.

Крышку может снимать только квалифицированный специалист.

Внутри прибора нет элементов, которые пользователь может заменить самостоятельно.

• Плавкий предохранитель (Fuse)

Во избежание загорания, убедитесь, что используются предохранители с указанным стандартным номиналом (ток, напряжение, тип) Не используйте предохранители другого типа и не ставьте "жучков".

Перед заменой предохранителя выключите электропитание и отсоедините адаптер питания от розетки.

• Заземление

Обязательно заземлите аппарат перед включением питания во избежание удара Электрическим током. Никогда не снимайте заземление и не обрезайте провод, ведущий к шине заземления внутри помещения.

• Условия эксплуатации

Данный прибор нельзя подвергать воздействию влаги, ставить на него предметы с жидкостями, например, вазы. Во избежание возгорания или удара электрическим током не ставьте аппарат под дождём и не используйте рядом с водой.

Устанавливайте аппарат в соответствии и с инструкциями производителя. Не устанавливайте рядом с источниками тепла, такими как радиаторы отопления, нагревателями и др. (включая усилители мощности). Не закрывайте вентиляционные отверстия. Не ставьте на прибор источники открытого огня, например, свечи.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прочтите данные инструкции.
- Следуйте всем указаниям инструкции.
- Сохраните данную инструкцию на весь срок эксплуатации прибора.

- Соблюдайте меры предосторожности.
- Используйте только те аксессуары, которые рекомендованы производителем.
- Вилка и шнур электропитания

Но пренебрегайте защитными особенностями электрических вилок с полярностью или заземлением.

Вилка с полярностью оборудована двумя контактами разной величины. Вилка с заземлением оборудована третьим контактом для заземления. Все это сделано для вашей безопасности.

Если такие вилки не влезают в пашу розетку, проконсультируйтесь со специалистом на предмет замены розетки.

Защитите шнур от изломов и пережимов рядом с розеткой или в точке, где он выходит из гнезда на задней панели аппарата.

- Чистка

Если нужно почистить аппарат, сдуйте или сотрите пыль мягкой сухой тряпочкой.

Не используйте для очистки корпуса реагенты типа бензола, алкоголя и других летучих и горючих жидкостей.


- Техническое обслуживание и ремонт

Ремонт и обслуживание может осуществлять только квалифицированный персонал. Во избежание удара электрическим током не производите никаких операции, не описанных в руководстве по эксплуатации, если не имеется для этого соответствующей квалификации. Обслуживание потребуется, если аппарат некорректно работает или если он был сломан, например, вследствие обрыва шнура или вилки питания, попадания внутрь жидкости или твердых тел. попадания аппарата под дождь, падения и т. д.

SUPER SPOT 640

Инструкция

Наш прожектор SUPER SPOT 640 на двадцати четырёх трёх ватных светодиодах в усиленном корпусе, имеет очевидное преимущество: малая потребляемая мощность при ярком световом луче, возможность менять цвета и комбинировать их. Хорошо подходит для работы в клубах, барах и в других местах культурных и зрелищных мероприятий.



СПЕЦИФИКАЦИЯ.

Вес: 4,5кг.

Габариты: 31x23x23 см.

Питание: 220-240В/50Гц.

Потребляемая мощность: 120Вт.

Источник света: 3Вт RGB светодиоды 24 шт.(8 красных, 8 синих, 8 зелёных)

Угол раскрытия луча: 25*

Управление: DMX-512 (3 или 5 каналов), мастер- ведомый, звуковая активация, авто режим.

Меню: электронное.

Разъёмы: 3 pin XLR (мама), 3pin XLR (папа)

УПРАВЛЕНИЕ.

После включения прибора, нажимайте кнопку "MODE", чтобы выбрать режим работы прибора:

режим «AUTO», режим «DMX», режим «Мастер - ведомый», режим «SOUND» звуковой активации встроенных программ.

Кнопка "SETUP" для установки спецификаций для текущего режима.

Кнопка "UP" для увеличения значений спецификации.

Кнопка "ВНИЗ" для уменьшения значений спецификации.

Режим «AUTO» - прогон встроенных программ в непрерывном цикле.

Режим «DMX» - управление с DMX пульта.

Режим «SLAVE» - синхронная работа прибора вместе с МАСТЕР прибором.

Режим «SOUND» - прогон встроенных программ от звука.

1.Режим "АВТО".

В этом режиме, Вы можете выбрать 7 встроенных программ.

Нажмите кнопку «MODE», на дисплее появится **Pr.01** (Pr01), это означает, что Вы можете выбрать 7 встроенных программ, нажимая кнопки "UP" или "DOWN".

Выбрав программу «Pr01» - для статического цвета, нажмите один раз кнопку "SETUP" для выбора семи статичных цветов нажимая на кнопки "UP" или "DOWN". Нажимая на кнопку "SETUP" второй/третий/четвертый раз Вы можете изменить интенсивность свечения каждого цвета (синего, красного, зеленого) нажимая на кнопки "UP" или "DOWN". Нажатие кнопки "SETUP" в пятый раз, на дисплее появится «FS00», нажимая на кнопки "UP" или "DOWN", Вы можете установить частоту вспышки.

Pr02 - программа плавной смены семи цветов по очереди.

Pr03 - программа резкой смены семи цветов по очереди.

Pr04 - программа произвольной смены цвета,

Pr05 - программа только затухания красного цветов,

Pr06 - программа только затухания зеленого цветного,

Pr07 - программа только затухания синего цветного.

Во всех программах Вы можете установить скорости программы и частоту вспышек, нажимая на кнопки "SETUP", "UP", "DOWN".

2 Режим «АУТО»

Нажмите кнопку "MODE", на дисплее появится **AUTO**.(АВТО), нажимайте кнопку "SETUP" один, два или три раза, на дисплее появится SP00/FS00/FD00, для установки скорости, частоты вспышек или скорости затухания, нажимая на кнопки "UP" и "DOWN".

3. Режим DMX.

Вы можете управлять устройствами индивидуально с DMX-контроллера.

Нажмите кнопку "MODE", на дисплее появится **d.001** (d.001) прибор в режиме DMX. Нажимая на кнопки "UP" и "DOWN" установите стартовый

DMX адрес. Нажмите кнопку "SETUP", на дисплее появится: **d-P1** (d-p1)

или **d-P2** (d-2). Нажимая на кнопки "UP" и "DOWN" Вы можете выбрать первый или второй режим DMX.

Режим DMX 1 (d-p1)

CH1	CH2	CH3	CH4	CH5
R	G	B	dimming	Flash
OFF	OFF	OFF	OFF	1-5 no use
1-255 R dimming	1-255 G dimming	1-255 B dimming	t-255 RGB dimming	6-255(slow-fast) Flash

Режим DMX 2 (d-p2)

CH1			CH2	CH3
NO.	DMX value	FUNCTION	SPEED	FLASH
1	0—35	PROGRAM01 7color fading	SPEED 0—255	FLASH 0—255
2	36—71	PROGRAM02 7color jump		
3	72—107	PROGRAM03 color dream		
4	108—143	PROGRAM04 red fading		
5	144—179	PROGRAM05 green fading		
6	180—215	PROGRAM06 blue fading		
7	216—255	Sound active		

4. Режим Мастер-ведомый.

Нажмите кнопку "MODE", чтобы выбрать режим Мастер-ведомый **SLA**

5. Режим звуковой активации.

Нажмите кнопку "MODE", чтобы выбираться режим звуковой активации (SU--).

Нажмите кнопку "SETUP" для установки чувствительности, затем кнопками "UP" и "DOWN" установите уровень чувствительности в пределах: SU01-SU31.



Компания **ИНВАСК**

Адрес: 143406, Московская область, Красногорск, ул. Ленина, дом 3.

тел. (495) 565-0161 (многоканальный)

факс (495) 565-0161, доб. 105

<http://www.invask.ru> e-mail: invask@invask.ru

Сервис-центр "ИНВАСК"

Адрес: 143400, Московская область, Красногорск, Коммунальный
квартал, дом 20.

тел: (495) 565 06 13 доб. 104, 106

e-mail: service@invask.ru